

VEDLIKEHOLDSANVISNINGER – STÅL - MMCITÉ

Stålrammer er laget av stål av typen 11373 (kvalitet i henhold til DIN S235JRG1), som er behandlet med et sinkbelegg og pulverlakkert. Disse beleggene gir utmerkede bruksegenskaper som følge av kjemisk adhesjon, mekanisk fleksibilitet og værbestandighet.

Standard RAL-farger: RAL 9003 – signalhvit, RAL 9006 – aluminiumshvit, RAL 9007 – aluminiumsgrå, RAL 7016 – antrasittgrå, RAL 9005 – svart, DB703 – Deutsche Bahn og Cor-ten®-farge.

Andre farger kan bestilles mot et fargetillegg.



Korrosjon kan starte hvis ståloverflaten har blitt påført mekanisk skade. Derfor anbefales det at brukeren kontrollerer stålstrukturen hver sjetten måned. Hvis det oppdages korrosjon, må skaden straks repareres etter produsentens anvisninger. Vær oppmerksom på at fargetonen etter en reparasjon kan avvike noe fra den opprinnelige, men etter ca. et år vil det ikke lenger være noen fargeforskjell.

Garantien gjelder ikke skader som skyldes feil håndtering, lagring, montering, bruk og vedlikehold. Alt må gjøres i henhold til produsentens anvisninger.

Før vedlikeholdet utføres, er det viktig å tenke på følgende punkter:

- . skadens omfang
- . omgivelsestemperaturen, som skal være mellom +5 °C og +40 °C
- . luftfuktigheten, som ikke skal overstige 80 %
- . overflatetemperaturen, som ikke skal være lavere enn 3 °C over kondenseringspunktet

Fremgangsmåte ved reparasjon:

1. Avfett de skadde ståldelene med teknisk sprit eller bensin.
2. Slip skadestedet med smergelpapir P120.
3. Påfør pulverlakk (sink – minst 96 %).
4. Etter at produktet er tørket, gni forsiktig med smergelpapir P280 for å glatte overflaten.
5. Påfør pulverlakk.